



POSOW
Petrolle Kirlenmiş Kıyı
Şeridinin Temizlenmesi
ve Petrolle Kirlenmiş
Yaban Hayatına
Müdahaleye Yönelik
Hazırlıklı Olma

ATIKLARIN ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLMESİ

Atık hacminin asgari düzeye indirilmesi sahadaki ilk müdahaleyle başlar ve kalıcı bir çaba olmak durumundadır (bilgi ve denetim)

1- Temizlik sonucunda ortaya çıkan atık miktarını sınırlandırın

► Yalnızca petrolü toplamak üzere yerinde yıkama tekniklerinin tercih edilmesi



Çakıl taşlarının bir beton mikseri içinde sahada yıkanması



Çakıl taşlarının eğreti bir kafes içine sahada yıkanması



Çökeltinin düşük basınçlı jet vasıtasıyla suyla karıştırılması



Sedimanın sörf bölgesine taşınması (yüzey yıkama)

► Seçici toplama vasıtasıyla temiz sediman veya suyun toplanması



İri taneli kum için uygun gereç (dirgen)



Deniz süpürücüsü kullanarak suyun seçici şekilde toplanması



Mekanik toplama: seçici ve seçici olmayan



► Sarf malzemeleri ve ekipmanını idareli veya yeniden kullanılması



KKD'lerin sorbent olarak yeniden kullanımı



Ekipmanın yıkanması



Sorbent paspaslarının yıkanması ve süzdürülmesi



Sorbentlerin uygun olmayan bir biçimde, yaygın olarak kullanılması

2- Petrolle kirlenmiş atık hacmini artıran ilave kirlenmeden kaçının

► Zeminin ikincil kirlenmeden korunması



Uygun olmayan konteynerler



Yönlendirilmiş ve korumalı erişim



Yağmur suyuyla yıkanmaya karşı koruma



Zararlı maddelerden arındırma

