



POSOW

Preparedness for Oil-polluted
Shoreline cleanup and
Oiled Wildlife interventions

LIMPIEZA LÍNEA DE COSTA AFECTADA

Técnicas de limpieza según los sustratos

ARENA



Recuperación mecánica



Tamizado mecánico



Cribado manual

Otras posibles técnicas útiles:

- Redes de protección, bombeo de petróleo, limpieza manual

GUIJARROS



Chorro de agua



Limpieza en «jaulas»



Mezclador de cemento

- Manual cleanup, sorbentes, flushing

ROCAS



Recuperación manual



Chorro de agua



Uso de sorbentes

- Bombeo de petróleo, lavado de alta presión

ESCOLLERAS



Aspiración



Agua caliente a presión

- Limpieza manual sorbentes, chorro de agua

PAREDES/MUELLES



Bombeo de petróleo flotante



Raspado manual



Lavado de alta presión

- Sorbentes, chorro de agua, agua caliente a presión

EFLUENTES



Sorbentes / barrera



Fosa



Sorbentes / filtración

- Redes, bombeo de petróleo flotante

